

## STECKRINNENBODEN

Beim GRÖMO Steckrinnenboden wählen Sie zwischen dem linken bzw. rechten Endstück. Dank Einstecknut hält der Steckrinnenboden von alleine, so dass Sie beide Hände zum Kleben bzw. Löten frei haben.



### SCHRITT 1

Schleifen Sie die Klebeflächen von Rinne und Steckrinnenboden an.



### SCHRITT 2

Reinigen Sie die angeschliffenen Klebeflächen mit einem geeigneten Reiniger (z.B. INNOTECH Repaplast Cleaner) und lassen Sie diesen 10 Minuten abfließen.



### SCHRITT 3

Stecken Sie den Rinnenboden auf die Rinne.



### SCHRITT 4

Tragen Sie eine ca. 8 mm dicke Kleberaube eines geeigneten Klebers (z.B. INNOTECH Adheseal) auf der Innenseite der Rinne auf. Alternativ können Sie den Steckrinnenboden auch verlöten.



### SCHRITT 5

Ziehen Sie die Kleberaube mit einer Fugenkarte ab. Fertig!

## TECHNISCHE HOTLINE

Wir helfen Ihnen gerne weiter:

+49 8342 912-532 oder +49 151 4248 8224

service@groemo.de · www.groemo.de